



Le dispositif
GPS qui garde
une trace de
votre enfant.

The GPS
device that
keeps track
of your child





No matter
where on
the planet
he's
on.



Getting Started

As you look at your new Amber Alert GPS 2G (AAGPS 2G), you will notice a few things. First, there is not an ON or OFF button. Your unit is on all of the time. It can't be turned off by your child or anyone else. It can only be deactivated by a command from your cell phone or computer.

The charging port is located on the side of the AAGPS 2G. Your unit comes with a charger but is compatible with many standard cell phone chargers. Immediately charge your unit for at least 2 hours before first time use. Please charge next to a window or door to receive a strong GPS signal. (When charging, red light blinks; when fully charged red light stays solid.) We recommend that you charge your unit each evening so that when your child goes out the door, you have the confidence that the unit will be at its peak performance.

The Alert button (SOS button), located on top of the AAGPS 2G, is for use in an emergency. Holding down this button for five seconds or more sends an alert to your pre-determined emergency contacts.

Setting Up your Amber Alert GPS 2G

When you purchase an AAGPS 2G, you receive a confirmation e-mail with your unit's phone number. This email also contains instructions on how to set up your user account and log in. If you did not receive or cannot find this confirmation email, please contact customer service at 888-770-9939.

When setting up your device, you'll be asked to give your device a name. You'll also need to set up preferences like feet/meters, MPH/Kilometers, Fahrenheit or Celsius, etc. You will determine the trusted individuals you want notified when your child presses the Alert (SOS) button.

If you haven't already set up your AAGPS 2G user account, please do so now at amberalertgps.ca (top right hand corner). A step-by-step tutorial, available at online customer portal, will assist you in programming your unit. It's simple—but if you have problems you can ask your kids to help you. NOTE: the device will not work unless setup is completed.

Your Cell Phone and Amber Alert GPS 2G

After your AAGPS 2G has been charged, use your cell phone to dial the unit's phone number. For ease of use, program a speed-dial for your device. In less than a minute, you will receive a text message back from the unit.

The text message will display:

- The name of the unit. (The name you chose when setting it up.)
- The address of where the unit is currently located. (If an address cannot be converted from the latitude and longitude, then it will show the latitude and longitude coordinates.)
- The status of the battery (B), GPS signal (C-current or L-last) and speed (S).
- A URL link to a map showing the location of the unit. (A web-enabled phone allows you to go directly to the map.)

Text message sample

Rachel: 1234 W Oak St., CA 89001-3249
B100%CS0 Map:[http://www.aa-gps.com/
MobRe.assp?U=37&L=5476](http://www.aa-gps.com/MobRe.assp?U=37&L=5476)

Using your AAGPS 2G is that easy.

There are 3 ways to locate your child:

- Call the device.
- Text the device.
- Click the "Locate Now" button on the tracking website.

Depending on the subscription plan you ordered, you will have the following commands available:

Basic

50 Location Requests/Alerts per month (by text or web) plus the SOS and temperature alerts.

Premium

100 Location Requests/Alerts per month (by call, text or web) plus SOS, temperature, safe zone, speed alerts, page and destination alert.

Unlimited

Unlimited Location Requests/Alerts per month (by call, text or web) plus SOS, temperature, safe zone, speed alerts, page, destination alert and bread crumbing.

Voice Monitoring can be added to the Premium and Unlimited Subscriptions only.



Alerts

All the functions of the AAGPS 2G can be accessed from your cell phone with text messages or from the tracking website on your computer.

Here is a list of text commands:

SOS*

To deactivate: text **nosos**

(Note: you can only activate the SOS alert from your unit by pressing and holding the Alert button for five seconds.)

Once activated, the device will send out alerts every 5 minutes to all authorized users for up to 1 hour. After that, primary users can choose to continue tracking the device.

Locate

Text **where**

Locate Now

From the tracking website, click the **locate now** button. A map will appear on the screen with the unit's location.

Safe Zone*

To activate: text **zone (+ number)**
[number of feet/meters up to 9999]
Example: zone5000

To deactivate: text **nozone**

Once the safe zone is breached, the device will send out alerts every 5 minutes to the primary users up to 1 hour. After that, primary users can choose to continue tracking the device.

Speed**

To activate: text **speed (+ number)**
[MPH/Kilometers] Example: speed55

To deactivate: text **nospeed**

Destination Alert

To activate: log on to the tracking website. Click on the alerts tab and enter a zip code, address or a major location (Disneyland) and click "find" on map. Set desired radius and click on your chosen location. Hit activate and you're ready to go. Once your child arrives at that specified destination, you will receive two alerts by text message and/or email. There is no deactivation command for this feature.

Temperature Alert*

On the tracking website, under the "Settings" tab, click on the "temperature" button to set your own hot and cold thresholds. Or just use the pre-selected default settings

Defaults:

-10°C +60°C -14°F +140°F

To activate: **tempon**

To deactivate: **notemp**

Page

To activate: text **page**. Unit will begin to beep. The unit will beep for 2 minutes if not shut off.

To deactivate: press the Alert button for 2 seconds.

Low Battery

The device will send two low battery alerts. One alert will be sent when the battery is at 15% and the final alert will be sent at 7%. The final alert will advise the user that the unit will be turning off.

Turn Off

To turn off: text **unitoff**

To turn the unit back on, press and hold the Alert button for 10-15 seconds until it beeps. If traveling by plane, make sure you do this prior to boarding. You can also turn off the unit from the tracking website.

Breadcrumb

To activate: text **bread (+ minutes)**

[how many minutes between alerts and how many times you want to receive the alerts up to 99]

Example: bread15x 10

To deactivate: text **nobread**

Monitor

To activate: text **monitor**

The device will verify that you are an authorized user and then call you back. Simply hang up when done listening.

**These alerts will last for 1 hour. They will be sent every 5 minutes for 1 hour and stop automatically. If the user wishes to keep tracking after that, they will need to call or text.*

***These alerts activate a text message to your phone at regular intervals until the alert is deactivated. You need to be careful when using these features so that you do not exceed your subscription plan text limits.*

NOTE: Speed alert and temperature alert will drain the battery faster because it requires the unit to check continually. Only use these features when needed.



Nous l'appelons alerte Amber.



Vous pouvez accéder à notre site Web pour acheter une variété d'accessoires qui rendent ce produit amusant pour votre enfant lors du port du Amber alerte GPS 2 G chaque jour. Si vous utilisez une pochette pour transporter votre AAGPS 2G, assurez-vous que le côté du chargeur soit vers le bas. Il le protégera des dégâts d'eau ainsi que la transmission de l'antenne pour l'obtention d'un signal GPS plus puissant.

- Placé de façon sécuritaire
- Placé de façon simple
- Confortable pour l'enfant
- En faire une habitude quotidienne

Comment installer le GPS alerte Amber 2 G sur votre enfant est une question de préférence personnelle. Quelques principes simples s'appliquent :

Attachement du GPS 2G Alerte Amber

*** Ces alertes activeront un message texte sur votre téléphone à intervalles réguliers, jusqu'à ce que l'alerte soit désactivée. Prière de faire attention lorsque vous utilisez ces fonctions afin de ne pas dépasser vos limites de texte sur votre plan d'abonnement.*
Remarque : Les alertes de vitesse et de température feront drainer la batterie plus rapidement car elle requiert une vérification du dispositif continuél. Fonction à utiliser seulement en cas de nécessité.

automatiquement. Si les utilisateurs souhaite conserver un suivi, ils devront appeler ou texter.



Attaching the Amber Alert GPS 2G

How you attach the Amber Alert GPS 2G to your child is a matter of personal preference. Some simple principles apply:

- Make it secure
- Make in inconspicuous
- Make it easy and comfortable
- Make it a habit

You can go to our website to purchase a variety of accessories that make it fun for your child to wear their Amber Alert GPS 2G every day. If using a pouch to carry your AAGPS 2G, please make sure that the charger side is facing down. This will protect it from water damage as well as putting the antenna at the top to receive a stronger GPS signal.



We call it Amber Alert so you'll never have to.

Activation de la page: **texter page**.
L'unité commencera à émettre un signal sonore. L'unité émettra un bip pendant 2 minutes.
Pour désactiver : appuyez sur le bouton alerte pendant 2 secondes.

Batterie faible

Le dispositif enverra deux alertes signalant (batterie faible). Une alerte est envoyée lorsque la batterie est à 15 % et l'alerte final sera envoyée à 7 %. L'alerte finale informera les utilisateurs que le dispositif s'éteindra.

Eteindre

Pour éteindre : **texte unitoff**

Pour réactiver le dispositif, maintenez le bouton alerte appuyé pendant 10-15 secondes jusqu'à ce qu'il bip. Si vous voyagez par avion, assurez-vous de l'activer avant d'embarquement. Vous pouvez également désactiver l'unité à partir de la traçabilité du site Web.

Le petit poucet (Breadcrumb)

Texte bread (+ minutes)

[combien de minutes entre les alertes et combien de fois vous souhaitez recevoir les alertes jusqu'à 99] ex-
exemple : bread15x 10
À désactiver : **texter nobread**

Monteur

Texter monitor

Le dispositif vérifie que vous êtes un utilisateur autorisé puis vous rappellera. Raccrochez simplement après avoir effectué à l'écoute.

* Ces alertes dureront pendant une heure. Ils seront envoyés toutes les cinq minutes pour une période d'une heure puis s'arrêteront à



Location illimitées demandes/alertes par mois (par appel, texte ou web), plus SOS, zone de sécurité, la température, vitesse alertes, la page, la destination et miette de pain.

La surveillance de la voix peut être ajoutée au forfait intermédiaire et aux abonnements illimités uniquement.

Alertes

Toutes les fonctions du AAGPS 2G sont accessible sur votre téléphone cellulaire en messages texte ou sur le site web de suivi sur votre ordinateur.

Voici une liste de commandes de texte :

SOS *

Pour désactiver : **texter nosos**

(Remarque : vous pouvez activer uniquement l'alerte de SOS de votre unité en appuyant sur le bouton alerte pendant cinq secondes.)

Une fois activé, le dispositif enverra des alertes toutes les 5 minutes à tous les utilisateurs autorisés pendant 1 heure. Après cela, les utilisateurs primaires pourront choisir de continuer le dispositif de suivi.

Comment localiser un SMS texte

Un texte **where**

Recherchez maintenant à partir du site Web de suivi, cliquez sur **localte now**. Une carte apparaîtra sur l'écran avec l'emplacement de l'unité.

Zone sécuritaire*

Pour activer : **texte zone (+numéro)**
[nombre de pieds/mètres jusqu'à 9999]
exemple : zone5000

Pour désactiver : **texte nozone**

Une fois que la zone de sécurité est franchie, le dispositif enverra une alerte toutes les 5 minutes aux principaux utilisateurs pour une période d'une heure. Après cela, les premiers utilisateurs pourront choisir de continuer le dispositif de suivi.

Vitesse **

À activer : **texte speed (+numéro)**
[MPH/kilomètres] *exemple : speed55*

Pour désactiver : **texte nospeed**

Alerte de Destination

Pour activer : se connecter sur le site Web de suivi. Cliquez sur l'onglet alertes et entrez un code postal, adresse ou un emplacement majeur (Disneyland) et cliquez sur " trouver " sur la carte. Définir le rayon souhaité et cliquez sur votre emplacement choisi.

Une fois que votre enfant arrive à la destination spécifiée, vous recevrez deux alertes par message texte ou par courriel. Il n'y a aucune commande de désactivation sur cette fonction.

Alerte de température*

Sur le site de suivi, sous l'onglet " Paramètres ", cliquez sur le bouton " température " pour définir vos propres seuils de température. Ou simplement utiliser les paramètres par défaut présélectionnés

Par défaut: - 10°C 60°C - 14°F 140°F

Pour activer : Cliquez sur **tempod**

Pour désactiver : Cliquez sur **notemp**

- L'état de la batterie (B), signal GPS (C-courant ou L-dernière) et vitesse (S).
- Un lien URL vers une carte montrant l'emplacement du dispositif. (Un téléphone compatible web vous permettra d'accéder directement à la carte.)

Exemple de message texte

Rachel: 1234 W Oak St., CA 89001-3249
 B100%CS0 Map:<http://www.aa-gps.com/MobRe.asp?U=37&L=5476>

L'utilisation de votre AAGPS 2G est aussi simple que cela.

Il existe 3 façons pour localiser votre enfant:

- Appeler le dispositif.
- Envoyer un texte au dispositif.
- Cliquez sur le bouton "Rechercher maintenant" sur le site Web de suivi.

Selon le plan d'abonnement que vous commandez, vous aurez les commandes suivantes disponibles :

Forfait de base

50 emplacement de demandes/alertes par mois (par texte ou web), plus les alertes SOS l'alerte de la température.

Forfait intermédiaire

100 emplacement de demandes/alertes par mois (par appel, texte ou web), plus

SOS, température, zone sécuritaire, alertes de la vitesse, alerte page et de la destination.



compte d'utilisateur et l'ouverture d'une session. Si vous n'avez pas reçu ou ne trouvez pas ce courriel de confirmation, contactez le service à la clientèle au 888-770-9939.

Lorsque vous configurez votre dispositif, vous serez invité à lui donner un nom. Vous devez également définir des préférences de mesure tel que les pieds/mètres, MPH/kilomètres, Fahrenheit ou Celsius, etc.. Vous devrez aussi déterminer les individus de confiance que vous souhaitez notifier lors de l'utilisation du bouton (alert SOS) par votre enfant.

Si vous n'avez pas déjà configuré votre compte d'utilisateur AAGPS 2 G, veuillez visiter le site amberalertgps.ca. Des instructions en ligne seront disponibles et vous aiderons pas à pas avec votre programmation. C'est simple — mais si vous avez des problèmes vous pouvez demander vos enfants de vous aider. Remarque : le dispositif fonctionnera seulement lors de l'installation complète.

Votre téléphone cellulaire et votre GPS 2G Alerte Amber

Après avoir chargé votre GPSAA 2G utilisez votre téléphone cellulaire et composé le numéro de votre dispositif. Pour une utilisation facile programmer l'horloge (speed-Dial) à votre dispositif. Vous recevrez un message texte de votre appareil en moins d'une minute.

Affichage du message texte:

- Le nom du dispositif. (Le nom des personnes que vous avez choisi lors du paramétrage).
- L'adresse du où le dispositif est actuellement située. (Dans le cas où l'adresse ne peut pas être convertie en latitude et longitude, les coordonnées de celle-ci seront affichées).

Mise en route

Après l'obtention de votre G Amber alerte GPS 2 (AAGPS 2 G), vous remarquerez quelques petites choses. Tout d'abord, il n'y a pas de bouton ON ou OFF. Votre dispositif sera en fonction en tout temps. Il ne peut pas être désactivé par votre enfant ou toute autre personne. Il peut uniquement être désactivé par une commande de votre téléphone cellulaire ou votre ordinateur.

La borne de chargement est située sur le côté du AAGPS 2 G. Votre dispositif est fourni avec un chargeur mais est aussi compatible avec de nombreux chargeurs standards de téléphone cellulaire. Charger immédiatement votre dispositif pendant au moins 12 heures avant la première utilisation. Veuillez brancher le dispositif prêt d'une fenêtre ou d'une porte afin d'obtenir un meilleur signal GPS. Une lumière rouge continu vous indiquera le chargement complet de votre dispositif. Nous recommandons que votre dispositif soit branché tout les soirs afin d'avoir une performance optimal.

Le bouton Alert (bouton SOS), situé au dessus du AAGPS 2 G, est à utiliser dans une situation d'urgence. Pour envoyer un message d'urgence à vos contacts prédéterminés, veuillez appuyer un minimum de cinq seconde sur le bouton.

Configuration de votre GPS alerte Amber 2 G

Après l'achat de votre AAGPS 2 G, vous recevrez un courriel de confirmation avec un numéro de téléphone de votre dispositif. Ce courriel contient également des instructions sur la configuration de votre



N'importe
où
sur
la planète.

